

Lyftbord SN0501



Artikelnummer
497023

Lyftkapacitet
200 kg



Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften.

VERKTYGSBODEN
www.verktygsboden.se

Inledning

Om Verktygsboden:

Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare. Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mer värde och sparar tid för dig som kund.



Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
50742 Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mejl: verkstad@verktygsboden.se

Garanti:

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Reklamation:

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

OBS

Läs igenom användarmanualen noggrant före användning.
Försäkra dig om att alla användare läser och förstår denna manual.

VARNING

- Överskrid inte den högsta tillåtna lastkapaciteten (200 kg).
- Flytta inte på lyften när den är lastad med ett fordon.
- Fordonet ska vara avstängt när det hissas upp i lyften.
- Använd bara lyftbordet om underredet står fast mot underlaget, hjulet på det flyttbara underredet är frikopplat och lasthållarna på stödarmarna är stadigt placerade mot lyftpunkterna på fordonet.
- Se till att inga personer befinner sig i arbetsområdet vid höjning och sänkning av lyften.
- Gå ej under lyften innan säkerhetspärren har kopplats in.
- Det är inte tillåtet att stå eller klättra på lyftbordet.

VIKTIGT

- Se till att inga ledningar kommer i kläm under tunga föremål, lyften eller fordonet.
- Observera varningsdekalerna som är placerade på lyftbordet.
- Vid konstruktionen av enheten har hänsyn tagits till att uppfylla de krav på säkerhet som gäller.
- Säkerhetsspärra bordet med metallstången vid önskad arbetshöjd.

Tekniska data

Lyftkapacitet	200 kg
Max. lyfthöjd	740 mm
Min. höjd	235 mm
Bredd (plattform).....	470 mm
Längd (plattform)	1350 mm
Bredd (ramp)	470 mm
Längd (ramp).....	850 mm

Lyftens konstruktion

Lyften är en flyttbar modell för användning inomhus. Den används till att hissa upp MC, cyklar eller motsvarande vid reparationer och servicearbeten.

Installation och driftsättning

Kontrollera att den tänkta arbetsplatsen fyller förutsättningarna för att använda lyften. Ytan ska vara fast, jämn och utan lutning och.

Arbetsytan kring lyften behöver vara minst 1 m på varje sida.

Montering

Packa upp lyften och kontrollera innehållet. Skulle det finnas några skadade eller saknade delar, kontakta din leverantör omedelbart.

- 1 Fäst rampen (15) i ändan av plattformen med hjälp av brickor (40, 42) och hårnåls-sprint (35).
- 3 Montera framhjulsfästet på framdelen av plattformen med bultar, brickor och muttrar.
- 4 Montera stopplåten (38) med bultar, brickor och muttrar.

Före första användning

Låt pumpen stå i en timme för att låta oljan sjunka före luftning av systemet. **OBS:** Om du inte ger tillräcklig tid för oljan att sätta sig kan det resultera i att luft blir kvar i oljan. Då finns risk för att pumpen inte kommer att lufta ur helt första gången och en andra luftning kommer att krävas. Testa lyften, olastad, flera gånger genom att höja den successivt till full höjd och sedan sänka den. Tryck på sänkpedalen så att lyften sänks långsamt för att kontrollera att lyften fungerar som den ska.

Bruksanvisning

WARNING! Läs, förstå och tillämpa säkerhetsinstruktioner och varningar före användning. Varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som nämns i denna bruksanvisning kan inte täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå. Därför måste operatören använda produkten med sunt förnuft och försiktighet eftersom alla riskfaktorer inte kan förebyggas, utan måste lämnas till verksamhetsutövaren.

Placera lyften på en lämplig plats, kontrollera att ytan där lyften kommer att stå är fast och vågrät.

Rulla upp motorcykeln via rampen, upp på plattformen. Lås framhjulet i framhjulsfästet för att förhindra förflyttning av motorcykeln. Fixera även motorcykeln med remmar eller spännband på ett säkert sätt till plattformen.

Pumpa med fotpedalen (9) för att höja lyften. När plattformen har höjts till arbetshöjd, stäng luftventilen (eller sluta pumpa) och säkerhets-spärra bordet med metallstången. Genom att sätta i metallstången (21) genom hålen i den främre lyftarmen, så att lyften inte oavsiktligt kan sänkas.

När arbetet är klart, kolla under lyften för att säkerställa att det inte finns några hinder och att det är säkert att sänka. Ta bort metallstången och tryck sedan försiktigt på sänkpedalen för att sakta sänka lyften. Håll alltid händer och fötter borta från rörliga delar. **OBS:** Ju mer ventilen öppnas desto snabbare sjunker lyften ned. Se till att sänkningen är långsam och kontrollerad. När lyften är helt sänkt, frigör motorcykeln, öppna framhjulsfästet och rulla bort cykeln från lyften.

Underhåll

Om lyften behöver repareras och/eller det finns några delar som behöver bytas ut, låt lyften repareras av en behörig tekniker och använd endast reservdelar från tillverkaren.

När lyften inte används ska den bör förvaras i den lägsta positionen på en torr plats för att minimera att ram och kolv rostar.

Håll alltid lyften ren och torka av eventuell olja eller fett. Smörj alla rörliga delar, kontrollera regelbundet ramen och kolven efter tecken på korrosion. Rengör utsatta områden med en ren oljad trasa.

Före varje användning kontrollera alla delar, om någon del av lyften är skadad eller sliten, tag lyften ur bruk och vidta nödvändiga åtgärder för att reparera lyften.

Kontrollera hydrauloljenivån. Fyll på vid behov genom att ta bort påfyllningspluggen på pumpen och fylla på med hydraulolja avsedd för domkrafter.

Om lyftkapaciteten sjunker, rensa bort luft ur hydraulsystemet som tidigare beskrivits.