


LED Lampa



TOOLS

Artikelnummer

507978



VERKTYGSBODEN

Viktigt!

Läs noga igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktioner och monteringsanvisningar innan du använder produkten. På så sätt får du ut mesta möjliga av din apparat och felaktig användning undviks. Spara bruksanvisningen för framtida behov och vid en eventuell försäljning ska anvisningen följa med produkten.

Specifikationer

- 3W COB LED
- 3.7V 2000Mah Li-ion Batteri
- Lätt användlig strömbrytare med två lägen.
- Lystid: Starkt ljus: 3h och svagare ljus: 6h
- Laddningstid ca 2,5h
- 360° roterbar krok

Användarinstruktioner

- Vid användning koppla in 100-240V AC strömkälla. Låt lampan ladda till den gröna indikatorn lyser, då är lampan fulladdad.
- Ladda gärna lampan minst en gång i månaden för att bevara batteriets kvalitet.


Varning

- Lampan är gjord för inomhusbruk, använd inte i vatten eller i allt för fuktiga miljöer.
- Håll barn och obehöriga på avstånd.
- Håll borta från varma objekt.

Byt lins enligt följande 4 steg:



1. Skruva loss skruven i lampans övre del. 2. Ta bort den övre delen.



3. Skjut av den gamla linsen. 4. Byt ut linsen.

Byt lampa eller batteri på följande sätt:


Följ först momenten ovan, steg 1-4 och sedan steg 5-11.




5. Skruva av skruv och mutter från den nere delen av handtaget. 6. Avlägsna lampan från handtaget.



7. Skruva bort skruven från handtaget.




8. Ta bort den nedre ljusslingan.




9. Skruva bort skruven på den övre delen av lampan.



10. Ta bort lampan och batteriet från aluminiumbehållaren.



11. Batteriet och lampan kan bytas ut genom att avlägsna de från mönsterkortet.



12. Strömbrytare och ladduttag kan bytas genom att avlägsna de från mönsterkortet.

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Reklamation

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-20 26 56
Mejl: verkstad@verktygsboden.se

EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Zhenjiang Lujie Electronics Co., Ltd.

No.3, Zongze Road, Jingkou Area, Zhenjiang, Jiangsu Province

intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt

Handlampa LED 3W Modell: 200 SMD LED Work Light

Marknadsförd under artikelnummer **507978** med varumärket



Överensstämmer med följande direktiv:

EMC Directive 2014/30/EU

Standard: EN 55015: 2013, EN 61547: 2009

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Denna produkt var CE märkt år: 2018

Vi har ett internt kvalitetskontrollsystem i tillverkningsprocessen som försäkrar överensstämmelse mellan tillverkade produkter och den tekniska dokumentationen.

Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen, och är etablerad i Europeiska gemenskapen.

Lars Edwardsson

Källbäckstrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

.....
Namn

.....
Adress

Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på uppdrag av tillverkaren eller dennes representant (The identity and signature of the person empowered to draw up the declaration on behalf of the manufacturer or his authorized representative:

.....
Place/location

Jiangsu

.....
Date

Sep.3rd,2018

Manager Director

.....
Name

.....
Authorized signature

.....
Position in company

VERKTYGSBODEN

Verktggsboden Erfilux AB, Källbäcksydsgatan 1, 50742 Borås