

# Hjuldolly Wheel dolly



Item No:  
50845



## Kontaktinformation

Verktysboden Erfilux AB  
Källbäckstrydsgatan 1  
SE-507 42 Borås  
Telefon: 033-202650  
Mejl: info@verktysboden.se

## Miljöskydd / Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.



## Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Håll arbetsområdet rent. Röriga områden inbjuder till skador.
- Överväg arbetsvillkoren. Använd inte produkten i fuktiga, våta eller på dåligt upplysta platser. Utsätt inte för regn.
- Håll barn borta. Alla barn ska hållas borta från arbetsområdet.
- Kontrollera skadade delar. Innan du använder produkten ska eventuell del som verkar skadad kontrolleras noggrant för att fastställa att den fungerar korrekt och kan utföra den avsedda funktionen.
- Byte av delar och tillbehör. Använd endast identiska reservdelar vid service. Godkända tillbehör och reservdelar finns hos Verktysboden.
- Använd inte produkten om du är påverkad av alkohol eller narkotika.

## Instruktioner

- Höj upp fordonet med domkraft, i en ända åt gången, så att däcken är ca 120 mm över golvet.
- Placera hjuldollys under däcken och centrera dem.
- Sänk ned fordonet försiktigt. Gör om samma sak i andra ändan av fordonet.

Fordonet skall förflyttas långsamt så att man alltid har god kontroll över det. Observera att varje hjuldolly klarar av en maxlast på 500kg.


Använd inte hjuldollysarna på sluttande ytor. Smörj både vridaxlar och hjulaxlar regelbundet.

## Varning!

Var särskilt försiktig när motorn är igång. Om drivhjulen oavsiktligt kopplas in kommer hjuldollysarna att skjutas ut och kan orsaka materiella skador eller personskador.

Håll borta från barn! Produkten är ingen leksak!

## Hjulmontering



Dra åt de fyra bultarna ordentligt på varje hjulenhet.

## Contact

PELA Tools  
Solångsvägen 13  
SE-513 70 Borås  
Phone: 033-202650  
E-mail: order@pelatools.com

## Environmental protection / Scrapping

Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.



## General safety instructions

- Keep the work area clean.
- Consider the working conditions. Do not use the product in humid, wet or poorly lit places. Do not expose to rain.
- Keep children away. All children should be kept away from the work area. Do not allow them to handle tools or extension cords.
- Check for damaged parts. Before using the product, carefully inspect any part that appears to be damaged to determine that it is working properly and can perform the intended function.
- Replacement of parts and accessories. Only use identical spare parts when servicing. Approved accessories and spare parts are available from PELA Tools.
- Do not use the product if you are under the influence of alcohol or drugs.

## Instructions

- Raise the vehicle with a jack, in one side at the time, so that the tires are about 120 mm above the floor.
- Place the wheel dolly under the tires and center them.
- Carefully lower the vehicle. Do the same at the other end of the vehicle.

The vehicle must be moved slowly so that you always have good control of it. Note that each wheel dolly can handle a maximum load of 500 kg.


Do not use the wheel dolly on sloping surfaces. Lubricate both rotary axles and wheel axles regularly.

### Warning!

Take special care when the engine is running. If the drive wheels are inadvertently engaged, the wheel dollies will be pushed out and may cause property damage or personal injury.

Keep away from children! This product is not a toy!

## Wheel assembly



Tighten the four bolts securely on each wheel assembly.



Verktysboden Erfilux AB Källbäckstrydgatan 1, SE-507 42 Borås

© Verktysboden · Borås · Sweden · 0120504-03